

Warunki U ytkowania Mebli

Zadbaj o swoje meble, a posłu długo – zastosuj si do naszych rad; W szczególności:

- U ywaj mebli zgodnie z ich przeznaczeniem;
- Unikaj długotrwałego kontaktu z wilgoci elementów: drewnianych, laminowanych, lakierniczych i metalowych;
- Wycieranie do sucha mi kk szmatek lub bibuły zapobiegnie puchni ciu, odkształcaniu oraz niszczeniu wierzchniej powłoki; Nie u ywaj szorstkich materiałów, które mog uszkodzi powłok ochronn i doprowadzi do nieodwracalnych zmian.
- Zadbaj o wentylacj pomieszczenia kuchennego za pomoc kratki wentylacyjnych i wyci gów kuchennych; Nadmierne nagromadzenie pary powstałej podczas gotowania mo e doprowadzi do puchni cia płyt, frontów, blatów lub p kania i odbarwienia si powłok ochronnych;
- Unikaj zetkni ciu elementów meblowych z ostrymi przedmiotami, które mog uszkodzi powierzchnie ochronn ; Elementy uszkodzone s bardziej nara one na działanie czynników zewn trznych;
- Powinno si bezwzgl dnie unika stawiania gor cych garnków/naczy bezpośrednio na powierzchni blatu;
- Nie dopuszczaj do powstania trwałych zabrudze , które mog powodowa przebarwienia;
- Czyszczenie i konserwacja tylko łagodnymi rodkami zgodnie z ich przeznaczeniem.

ELEMENTY MEBLI Z PŁYTY LAMINOWANEJ – nale y czytci mi kk ściereczk zwil on wod , ewentualnie z dodatkiem płynu do mycia naczy ; Po usuni ciu zabrudze z mebli trzeba je przetrze kilka razy flanelow szmatek i wytrze starannie do sucha;

FRONTY I ELEMENTY W WYSOKIM POŁYSKU – nale y u ywa delikatnych mi kkich ściereczek bawełnianych, jedwabnych lub z mikrofibry; Wi kszot typowych zabrudze (np; tłady tłustych palców, tłusty brud, kurz), mo e by z powodzeniem usuni te wilgotn ściereczk ; Przy intensywnym zabrudzeniu mo na zastosowa tak e płyn do szyb po czym nale y przetrze powierzchni czyst ściereczk nas czon letni wod ; Niedopuszczalne jest u ywanie preparatów (płynów, proszków, kremów) o włatciwotciach tciernych lub skoncentrowanych rodków czyszcz cych;

BLATY ROBOCZE LAMINOWANE – nale y czytci przy u yciu mi kkiej szmatki i ciepłej wody z dodatkiem łagodnego rodku czyszcz cego przeznaczonego do stosowania w gospodarstwie domowym; Trudno usuwalne plamy zaleca si czytci za pomoc odpowiednich płynów lub past nie zawieraj cych dodatków ciernych;

Wi cej pomocnych rad znajdziesz w Informacji o Blatach Roboczych.

FORNIR oraz DREWNO – nale y stosowa produkty przeznaczone do piel gnacji drewna (typu Pronto);

- Nie przeci aj szuflad i półek; Maksymalne obci enia, wg zalece producentów:

SZUFLADA NA PROWADNICACH TELESKOPOWYCH – 10kg

SZUFLADA NA PROWADNICACH BLUM – od 30 do 50kg (zale nie od u ytego systemu)

CARGO MINI (podblatowe) – 30kg (szer. 150 -200), 50kg (szer. 300 -600)

CIRGO MIDI i MIXI (trednie i wysokie) – 80kg

CORNER (kosz do szafki naro nej) – 70kg

OBCI ENIE SZIFEK WISZ CYCH – ok; 15kg (zale nie od typu tciany monta u)

- Korzystaj z urz dze kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentów; Niewłatciwe u ytkowanie zmywarki, piekarnika, lodówki i pozostałych urz dze !GD mo e mie negatywny wpływ na meble;

W PRZYPADKU W TPLIWOTCI ZWI ZANYCH Z U YTKOWANIEM MEBLI PROSIMY O KONT!KT Z FIRM ;